Nr.	Stück	Maaße 0	/	//	Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M. fl.	kr.
					Zimmermanns-Arbeit.		
					A. Ein ordinärer Dachstuhl vom weichen Holz, sammt Anarbeitung, Aufstellung und Fuhrlohn.		
1	—	1	0	0	Current-Maaß Mauerbänke, Tram- und Mittelsäulen von 8/9 zölligem Holz . à	—	44
2	—	1	0	0	— — Stich von 7/8" Holz . . . . . à	—	40
3	—	1	0	0	— — Wechsel 7/8 zölligem Holz . . . . . à	—	36
4	—	1	0	0	— — Säulen und Pfätten von 7/7 zölligem Holz . . . à	—	33
5	—	1	0	0	— — Kehlbalken von 6/7 zölligem Holz . . . . . à	—	30
6	—	1	0	0	— — Sparn von 6/7 zölligem Holz . . . . . à	—	30
7	—	1	0	0	— — Spitzbalken von 5/6 zölligem Holz . . . . . à	—	26
8	—	1	0	0	— — Anzüge von 4/5 zölligem Holz . . . . . à	—	24
					B. Zu einem verschwellten Dachstuhle.		
9	—	1	0	0	Current-Maaß Trammauerbank und Säulen von 8/9 zölligem Holz . . à	—	45
10	—	1	0	0	— — Stich von diesem Holz . . . . . à	—	46
11	—	1	0	0	— — Schwellen ins Fünfeck gearbeitet von 10/12" Holz . . . à	—	50
12	—	1	0	0	— — Pfätten von 6- und 10zölligem Holz . . . . . à	—	48
13	—	1	0	0	— — Stuhlsäulen 10 bis 12 Zoll breit und 8" dick . . . à	1	—
14	—	—	—	—	Sollten die Schwellen, Pfätten, ordinäre Stuhlsäulen um einen oder mehrere Zoll stärker oder breiter erfordert werden, so wird per Zoll auf die Current-Klftr. zugeschlagen . . . . . à	—	3
15	—	1	0	0	Current-Maaß Brustriegel von 6- und 7 zölligem Holz . . . . à	—	36
16	—	1	0	0	— — Hengsäulen von 18zölligem Holz . . . . . à	—	50
17	—	1	0	0	— — Brustriegel von 7- und 9zölligem Holz . . . . à	—	50
18	—	1	0	0	— — Durchzug von 9- und 10zölligem Holz . . . . à	1	12
19	—	1	0	0	— — Dachwandriegel von 6- und 7zölligem Holz . . . à	—	36
20	—	1	0	0	— — Durchschlag von 7- und 9 zölligem Holz . . . . à	—	50
21	—	1	0	0	— — Kehlbalken, Spreitzbögen und Sparn von 6- bis 7zölligem Holz à	—	33
22	—	1	0	0	— — Spitzbalken und Dachwandriegel von 6 zölligem Holz . . à	—	24
23	—	1	0	0	— — Bundsparn von 6- und 8 zölligem Holz . . . . . à	—	36
24	—	1	0	0	— — Anzüge von 5- und 6zölligem Holz . . . . . à	—	30
25	—	1	0	0	— — Gradsparn von 7-, 8- und 10zölligem Holz . . . à	—	54
26	—	—	—	—	Wenn die Gradsparn um einen oder mehrere Zoll stärker erfordert werden, so wird auf jeden Zoll per Current-Klftr. zugeschlagen	—	3
					C. Holzgattungen, wenn Bestandtheile an schon bestehenden Dächern zu erneuern sind, sammt Anarbeitung und Fuhrlohn ohne Aufstellung.		
27	—	1	0	0	Current-Maaß 12/14 zölliges Holz . . . . . à	1	6
28	—	1	0	0	— — 10/12 — — . . . . . à	1	—
29	—	1	0	0	— — 8/9 — — . . . . . à	—	50
30	—	1	0	0	— — 7/8 — — . . . . . à	—	30
31	—	1	0	0	— — 6/7 — — . . . . . à	—	24
32	—	1	0	0	— — 5/6 — — . . . . . à	—	18
33	—	1	0	0	— — 4/5 — — . . . . . à	—	15
					D. Verschiedene Arten von Tippelbäumen, sammt legen, tippeln, behauen, Fuhrlohn und Material.		
34	—	1	0	0	Quadrat-Maaß ganz gehaute 12/12 zöllige Tippelbäume sammt alle 3 Schuh eingelegten doppelten 12/24" Rost 8 bis 9 Klftr. lang . . . . . à	14	—

Nr.	Stück	Maaße °	′	″	Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M. fl.	kr.
35	—	1	0	0	Quadrat-Maaß ganz gehaute $^{10}/_{12}$″ Tippelbäume sammt allem und jedem 3 Mal zu tippeln auf 7 bis 8 Klftr. Länge . . . . . à	9	—
36	—	1	0	0	Quadrat-Maaß ganz gehaute $^{9}/_{10}$ zöllige Tippelbäume 4 bis 6 Klftr. lang 3 Mal zu tippeln mit allem und jedem . . . . . à	7	—
37	—	1	0	0	Quadrat-Maaß gehaute und geschnittene $^{8}/_{9}$ zöllige Tippelbäume, 3 bis 4 Klftr. lang 2 Mal zu tippeln, sammt allem und jedem . . . . . à	4	30
38	—	1	0	0	Quadrat-Maaß $^{7}/_{8}$ zöllige geschnittene Tippelbäume bis 3 Klftr. lang . . à	2	45
39	—	1	0	0	Quadrat-Maaß $^{6}/_{7}$ zöllige geschnittene Tippelbäume bis $2^{1}/_{2}$ Klftr. lang . . à	2	30
40	—	1	0	0	Quadrat-Maaß $^{5}/_{6}$ zöllige geschnittene Tippelbäume bis 2 Klftr. lang . . à	2	20
41	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Tramboden von $^{7}/_{8}$ zölligem Holz mit doppelter rauher Verschallung von $^{4}/_{5}$″ Bankladen mit Nägel, Arbeit . . . . . à	2	50
42	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Tramboden von $^{7}/_{8}$ zölligem Holz mit einfacher Verschallung von $^{4}/_{5}$ zölligen Bankladen mit Nägel, Arbeit . . . . . à	1	50
43	—	1	0	0	Current-Maaß verzahnten $^{12}/_{24}$ zölligen Rost ohne Schrauben . . . à	2	24
					E. Dacheinlattung.		
44	—	1	0	0	Quadrat-Maaß von Hofbankladen zur Schindeldachung . . . . . à	—	40
45	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Welserlatten zur Ziegeldachung . . . . . à	—	50
					F. Schindeleindeckung.		
46	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit ordinären Gföller-Schindeln 500 Stück auf eine Quadrat-Klftr. gerechnet . . . . . à	2	30
					G. Rauhe Verschallung oder Bodenbelegung.		
47	—	1	0	0	Quadrat-Maaß von bairischen Bankladen . . . . . à	1	30
48	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	1	24
49	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	1	20
50	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	1	15
51	—	1	0	0	— — — Klingauer-Feilladen . . . . . à	1	12
52	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	—	50
					H. Rauhe zusammengefügte Verschallung oder Bodenbelegung.		
53	—	1	0	0	Quadrat-Maaß von bairischen Bankladen . . . . . à	2	12
54	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	2	6
55	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	1	50
56	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	1	40
57	—	1	0	0	— — — Klingauer-Feilladen . . . . . à	1	18
58	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	1	—
					I. Gehobelte und zusammengefügte Verschallung oder Bodenlegung.		
59	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit bairischen Bankladen . . . . . à	2	24
60	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	2	—
61	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	1	50
62	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	1	40
63	—	1	0	0	— — — Klingauer-Feilladen . . . . . à	1	18
64	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	1	—
					K. Rauhe zusammengefälzte Verschallung oder Bodenbelegung.		
65	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit bairischen Bankladen . . . . . à	2	20
66	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	2	—

Nr.	Stück	Maaße °	′	″	Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M. fl.	kr.
67	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit Welser-Bankladen . . . . . à	1	40
68	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	1	30
					L. Gehobelte zusammengefälzte Verschallung oder Bodenbelegung.		
69	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit bairischen Bankladen . . . . . à	2	30
70	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	2	12
71	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	2	6
72	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	1	40
					M. Rauhe Verschallung oder Sturzböden.		
73	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit bairischen Bankladen . . . . . à	2	40
74	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	2	20
75	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	2	—
76	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	1	50
77	—	1	0	0	— — — Klingauer-Feilladen . . . . . à	1	30
78	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	1	20
					N. Gehobelte Sturzböden oder Verschallung.		
79	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit bairischen Bankladen . . . . . à	3	—
80	—	1	0	0	— — — Klingauer- — . . . . . à	2	50
81	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	2	30
82	—	1	0	0	— — — Hof- — . . . . . à	2	30
83	—	1	0	0	— — — Klingauer-Feilladen . . . . . à	2	40
84	—	1	0	0	— — — Welser- — . . . . . à	2	30
					O. Rauhe Pfosten-Bodenbelegung.		
85	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit 3 zölligen 8 Schuh langen Pfosten . . . . . à	4	30
86	—	1	0	0	— — Klingauer — . . . . . à	3	10
87	—	1	0	0	— — Welser- — . . . . . à	3	—
					P. Rauhe zusammengefügte Pfosten-Bodenbelegung.		
88	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . . à	4	30
89	—	1	0	0	— — Klingauer — — . . . . . a	2	50
90	—	1	0	0	— — Welser — — . . . . . à	2	30
					Q. Gehobelte und gefügte Pfosten-Bodenbelegung.		
91	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . . à	5	—
92	—	1	0	0	— — Klingauer — . . . . . à	3	30
93	—	1	0	0	— — Welser — . . . . . à	3	—
					R. Rauhe zusamengefälzte Pfosten-Bodenbelegung.		
94	—	1	9	0	Quadrat-Maaß mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . . à	5	—
95	—	1	0	0	— — Klingauer . . . . . à	3	30
96	—	1	0	0	— — Welser . . . . . à	3	—
					S. Gehobelte und zusammengefälzte Pfosten-Bodenbelegung.		
97	—	1	0	0	Quadrat-Maaß mit 3 zölligen 18 Schuh langen Pfosten . . . . . à	5	—
98	—	1	0	0	— — Klingauer . . . . . à	3	40
99	—	1	0	0	— — Welser . . . . . à	3	10

Nr.	Stück	Maaße			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		°	′	″		fl.	kr.
100	—	1	0	0	Current-Maaß gehobelten und gefügten Boden von 18′ langen Pfosten . . à	3	12
101	—	1	0	0	— — gefälzten — — . . à	3	15
102	—	1	0	0	— — Staub-, Ichsen- oder Anzugladen wie auch Leisten bei den Verschallungen . . . . . à	3	12
					T. Von Lehrbaumholz.		
103	—	1	0	0	Current-Maaß Mauerbank von 1/12 zölligem Holz . . . . . à	2	15
104	—	1	0	0	— — Thorschwellen, Unterlagschwellen oder Endbäume von 8/10zöll. Holz à	2	—
105	—	1	0	0	— — von 8/9 zölligem Holz . . . . . à	1	40
106	—	1	0	0	— — — 7/8 — — . . . . . à	1	30
107	—	1	0	0	— — — 6/7 — — . . . . . à	1	—
108	—	1	0	0	— — Doppelschließen vom Stammort . . . . . à	—	50
109	—	1	0	0	— — Halbdoppelschließen — . . . . . à	—	20
					Unter vorstehenden Lehrbaumholzsorten sind auch die Gattungen begriffen, so zur Stallung gebraucht werden, z. B. Polsterhölzer, Bahrenbäume, Bahrensäulen, Fensterstöcke, Möringstöcke, Packställe und Schlauchstücke, Bänder Standsäulen, Sohlbänke, Thürstöcke, Geländersäulen.		
110	—	1	0	0	Current-Maaß Rinnen im Mittel von 10- bis 12zölligem Holz . . . à	3	—
111	—	1	0	0	— — — — — 7- — 10 — — . . à	2	10
112	—	1	0	0	— — — — — 6- — 7 — — . . à	1	30
113	—	1	0	0	— — — — — 12- bis 15 — — . . à	6	30
114	—	1	0	0	— — — im Pfandbahren von 10- bis 12zölligem Holz . à	2	—
115	—	1	0	0	— — Heuraufen . . . . . à	1	40
116	—	1	0	0	— — Streubaum ausgehobelt vom Lehrbaumholz 7 Schuh lang . à	—	24
117	—	1	0	0	— — von Hartbuchenholz 7 Schuh lang . . . . . à	—	24
118	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Schindeleindeckung mit Einlattung und Beischaffung der nöthigen Nägel . . . . . à	3	—
119	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Bodentreppen von Bankladen mit 6 zölligen Untersatzeln sammt allem und jedem . . . . . à	2	12
120	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Bodentreppen von 2zölligen Pfosten 6/7 zölligen Unterlagen, sammt aller Arbeit . . . . . à	3	15
121	—	1	0	0	Quadrat-Maaß alte Schindelbedachung abtragen sammt Nägel ausziehen und gerade richten . . . . . à	—	6
122	1	—	—	—	Dachfenster aus- und anarbeiten, sammt Eindeckung, Verschallung der Seitenwände und lehrbaumene Sohlbank . . . . . à	3	15
123	1	—	—	—	Dacherker aus- und anarbeiten sammt Eindeckung, Verschallung der Seitenwände und lehrbaumenen Sohlbank . . . . . à	10	—
					U. Innere Gebäudebestandtheile.		
124	1	—	—	—	Kellerthür mit lehrbaumenen Stock 2′ bis 6″ breit und 5′ bis 6″ hoch . . à	3	30
125	1	—	—	—	— — — 3 bis 4 Schuh breit 6′ hoch . . . à	4	30
126	1	—	—	—	— — — 5 bis 6′ breit, 8 hoch . . . . à	6	30
127	1	—	—	—	Dunggrubenthür von kiefernen Pfosten und Lerchbaumstock mit einem Flügel 3′ breit und 4′ lang . . . . . à	3	30
128	1	—	—	—	Dunggrubenthürstock mit allen diesen Bestandtheilen 5′ breit und 7′ lang, mit einem Mittelstock und 2 Flügeln . . . . . à	8	—
129	—	1	0	0	Current-Maaß kiefernen Retiradeschlauch mit Verpichen und 4 eiserne Ringen sammt Einsetzen . . . . . à	4	—
130	—	1	0	0	Current-Maaß Luftschlauch von Welserladen . . . . . à	2	30
131	1	—	—	—	Geinzen mit Beschläg und Verpichen sammt allen . . . . . à	3	30
132	—	1	0	0	Quadrat-Maaß 7zölliges Stöckelpflaster ohne Pflastererarbeit . . . à	5	48
					V. Innere Bestandtheile in Pferdeställen.		
133	—	0	0	0	Quadrat-Maaß Stallbrückung mit 3zölligen Lehrbaumpfosten mit nämlichen 6″ Unterlagen . . . . . à	5	48

Nr.	Stück	Maaße			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		o	'	"		fl.	kr.
134	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Stallbrückung mit 2zölligen Klingauerpfosten und lehrbaumenen Unterlagen . . . . . à	4	—
135	1	—	—	—	Lehrbaumene $^6/_7$zöllige Standsäule, rund gehobelt sammt Einsetzen . . à	2	30
136	1	—	—	—	Eichene $^6/_7$zöllige Standsäule ganz behauen und gehobelt . . . . . à	2	30
137	1	—	—	—	Eichene $^6/_7$zöllige Standsäule ganz behauen und gedreht mit Capitel, sammt Drehearbeit und Setzen . . . . . à	5	—
138	1	—	—	—	Reibbaum von Lehrbaumholz, sauber gehobelt . . . . . à	—	48
139	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Verschallung mit eingelegtem Polster sammt Festmachen von Bankladen, ungehobelt . . . . . à	2	—
140	—	1	0	0	Quadrat-Maaß Streukastel-Verschallung ohne Beschläge . . . . à	2	—
141	—	1	0	0	Quadrat-Maaß gehobelte Wandverschallung mit eingelegten lehrbaumenen Pfosten von Bankladen . . . . . à	2	18
142	—	1	0	0	Current-Maaß lehrbaumenen rund gehobelten Bahrenbaum sammt aufzapfen à	1	—
143	—	1	0	0	Current-Maaß lehrbaumene Bohrensäulen sammt Setzen . . . . à	—	36
144	—	1	0	0	Current-Maaß lehrbaumene Querhölzer unter den Pferdbohren sammt Einsetzen à	—	36
145	—	1	0	0	Current-Maaß Streukastel Verschallung mit Bohrensäulen, Bohrenbaum und Querhölzer . . . . . à	4	—
146	—	1	0	0	Current-Maaß 9zöllige Pferdebahren von Lehrbaumholz . . . . . à	2	15
147	1	—	—	—	Lehrbaumene Canalstöckel mit kiefernem Deckel bei 3' lang, 18" breit . . à	2	30
148	1	—	—	—	— — — — — von 2" Pfosten 3' lang, 18 breit à	3	—
149	—	1	0	0	Current-Maaß lehrbaumene Heuleitern . . . . . à	1	48
150	—	1	0	0	— — Seich- und Brutrinne . . . . . à	1	—
151	—	1	0	0	— — Abzug und Canalgrandrinne 15" breit 12" tief . . . à	6	—
152	—	1	0	0	— — 12" Kühbaren . . . . . à	3	30
153	—	1	0	0	— — 3' 6" hohen Schranken mit angebrannten lehrbaumenen Säulen und kiefernen Querholz nach neuer Art . . . . . à	3	30
154	—	1	0	0	Current-Maaß Gartenblanken mit rauhen Ziegellatten und einem Sockelladen mit lehrbaumenen Packstall und derlei Anzüge ꝛc. . . . . à	2	30
155	—	1	0	0	Current-Maaß Planken Anzüge vom lehrbaumenen Holz . . . . à	—	20
156	1	—	—	—	Lehrbaumenen 9' hohen Packstall sammt Einsetzen . . . . . à	1	—
157	1	—	—	—	Eichener Packstall von $^6/_7$ zölligem Holz sammt Einsetzen . . . . à	1	30
158	1	—	—	—	Barrierstock von Lehrbaumholz 3' 6" hoch, kantig gehaut . . . . à	1	—
159	1	—	—	—	Barrierstock von Eichen rund gearbeitet 5' hoch mit Einsetzen und Graben . à	3	—
160	1	—	—	—	Barrierstock von Eichen auf eben die Art mit Streifbügel sammt Beschlagung, Ausgrabung und Einsetzen . . . . . à	4	—
161	1	—	—	—	Tummelbaum sammt den nöthigen Rollen, Ausschußtreppen, dann 2 Drehstangen sammt aller Schloßerarbeit und einem 20 Klftr. langen Aufzugseil . . à	30	—
162	—	1	0	0	Current-Maaß Planken von rauhen Bankladen, sammt allem 8' einen 6" lehrbaumenen Packstall 9' hoch . . . . . à	3	30
163	—	1	0	0	Current-Maaß Planke eben so mit doppelten Bankladen . . . . à	4	30
164	—	1	0	0	Current-Maaß $^8/_8$" Mandelbaum rein gehobelt . . . . . à	—	36
165	—	1	0	0	Current-Maaß $^8/_8$" Schubbaum . . . . . à	—	24
					W. Taglöhnungen.		
166	—	—	—	—	Ein Poliertag mit Meistergebühr . . . . . à	1	12
167	—	—	—	—	Ein Gesellentag mit Meistergebühr und Werkzeug . . . . . à	—	48
168	—	—	—	—	Ein Handlangertag . . . . . à	—	24
169	—	—	—	—	Eine Fuhr Holz . . . . . à	—	36
					X. Darleihungen.		
170	—	—	—	—	Für einen vollständigen Zug auszuleihen per Tag . . . . . à	2	—
171	—	—	—	—	Für eine Langtänne 6 bis 7 Klftr. lang per Monat . . . . . à	—	24